

2.6 Røjning och slätter

Regelbunden røjning krävs för att:

- ta bort växtlighet från vägkanter och diken, eftersom den kan hindra vattenavrinning och upptorkning
- ta bort växtlighet som hindrar sikten i t.ex. kurvor.

Røjning bör utföras inom vägområdet eller till minst 2 m från vägkanten.

Røj för att få fri sikt i kurvor och vid väganslutningar. Ta bort grenar som skjuter in över vägbanan, så att den fria höjden blir minst 4,6 m. Kontakta markägaren innan arbetena påbörjas. Vid tomtmark kan man röja fram till tomtgräns.

Normalt används slaghack eller motorröjsåg. Slätteraggregat kan användas för klen vegetation.

För att inte försvåra røjningen bör stängsel och dylikt sättas upp utanför vägområdet. De bör inte stå närmare vägkanten än ca 2 m.

När ska røjningen göras?

Røjning bör ske på eftersommaren för att undvika rotskott. För att hålla kostnaderna på en rimlig nivå bör røjning med slaghack utföras med "enkeldrag" varje år och kompletteras med "dubbeldrag" vartannat år. Det innebär att man vartannat år röjer bara närmast vägen, vartannat år även längre ut från vägen, två gånger skärets bredd. Siktrøjning bör dock ske varje år för att erhålla en trafiksäker vägmiljö.

